


暫定A3版 2011年3月現在



|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 舞台         | 間口 20m000 (≒11間)<br>~14m400 (≒8間)   |
|            | 高さ 13m000 (≒7間1尺)<br>~7m200 (≒3間5尺) |
|            | 奥行 15m800 (≒8間4尺)                   |
| 搬入口【舞台上手袖】 | 間口 3m600 高さ 3m200                   |

| 舞台音響設備            |                  | 舞台照明設備            |                     |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 記号                | 名称               | 記号                | 名称                  |
| [S][M]            | フロアスピーカ・マイクコンセント | [□][□][□]         | C型30A 2~4口用フロアコンセント |
| [M] <sup>16</sup> | マルチマイクコンセント      | [■]               | C型60A 2口用フロアコンセント   |
| [CB-A]            | 下手袖・上手袖コンセント盤    | [□] <sup>LH</sup> | C型60A 4口用フロアコンセント   |
| [■]               | 音響用電源盤           | [■]               | 照明用電源盤              |

  
 森のホール21

大ホール舞台平面図 S: 1/100